

Инструкция по настройке цифрового кабельного приемник TVBS

Внешний вид



Важно!!! Внешний вид может изменяться в зависимости от версии приставки.

Настройка.

При включении приставки экран телевизора темный для вывода меню необходимо на пульте нажать кнопку **menu**



В появившемся меню переходим в раздел **УСТАНОВКИ**, где можно произвести поиск:



1. Автоматически
2. Ручной
3. Диапазоне

Рассмотрим их все

Автоматический


Выбираем «**авто поиск**»

Указываем параметры соответствующие Вашему району




Выставляем параметры соответствующие Вашему району (Для примера взято ЖК «Расказово») (**Важно!!!** актуальные параметры Вы можете посмотреть по ссылке <https://www.asvt.ru/info/vnimaniyu-abonentov-kabelnogo-televideniya-v-zhk-novye-vatutinki/>) :

Диапазонный поиск




Заполняем поля согласно таблице, для вашего района ([ссылку на таблицу см выше](#))

Ручной поиск



Важно!!! При ручном поиске находятся только те каналы, которые подаются на данной частоте, поэтому чтоб был полный спектр каналов,

необходимо произвести процедуру несколько раз изменяя частоту



(например, 130000 вместо 122000 и тд.)

Пример удачного поиска каналов



Список каналов по завершение, поиска (выводится кнопкой ОК)

