


World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДУ



БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫБОР
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМОТКА НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка
Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:
Гид по установке:
• Лэпс меню
• Страна
• Тип поиска
• Диапазон поиска
• Авто поиск



Меню «Программы»
• Редактор каналов
• Телегид
• Сортировать
• Автоинтерация LCN
• Обновление списка
• Установка таймера



Меню «Редактор каналов»
В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.
В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
• Удалить
• Переместить
• Пропустить
• Блокировать



Меню «Поиск»
В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]. Далее появляются следующие варианты выбора:
• Тип поиска
• Автопоиск
• Ручной поиск
• Страна
• Питание антенны



Меню «Система»
Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:
• Родительский контроль
• Установить пароль
• Вернуться к заводским настройкам
• Информация
• Обновления ПО
• Настройки сети

Кнопками ▲/▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀/▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

- Переименовать
- Избранное

Кнопки навигации ▲/▼, ◀/▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼ выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:
• Мультимедиа
• PVR медиа
• Настройки записи
• Интернет

Пользуясь кнопками навигации ▲/▼, ◀/▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Меню «Интернет»

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:
• IPTV
• Megogo
• Погода
• RSS Чтение

Название	Характеристики	Значение
Тюнер	Диапазон выходных частот DVB-T2	178-228MHz, 474-658MHz
	Диапазон выходных частот DVB-C	52.5-86MHz, 114-868MHz
	Уровень входного сигнала DVB-T2	34.7dBμV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBμV Min.
	Выходное сопротивление	75Ω
	Шаг частотной сетки	7MHz, 8MHz
Демодулятор	Разъем RF in	IE3169-2 female
	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG4/MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265
	Разрешение	До 1920x1080p@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PANSCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 in, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мако, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
Электронные	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	0.5Вт
Параметры рабочей среды	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
	Температура	3-40°C
Влажность	<90%	

Страна происхождения: Китай
Производитель: ПРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД
Флет А14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Торуод
Клан Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. ГринБок, ул. Саладская, д. 5
+7(903) 519-09-39
E-mail: support@world-vision.ru